

Annuler

OK

Votre ordinateur n'est plus équipé de connectique port série : Pour connecter vo-
tre Pyromatic V30 vous devez passer par un adaptateur port USB/Serie RS232.
Vous devez préalablement avoir installé son pilote.

Cet adaptateur ne doit pas être connecté directement au Pyromatic V30, mais il sert d'intermédiaire entre le PC et le câble de connexion d'origine (pour résumer : PC => adaptateur RS232=> cordon d'origine => Pyromatic).

Procédez ensuite normalement à partir du logiciel Pyrostart (voir notice) en sélectionnant le port com proposé (essayez si besoin successivement les 4 ports proposés : COM1 à COM4).

Si la connexion ne peut pas s'établir, il est possible que votre ordinateur ait attribué à l'adaptateur USB/ RS232 un port com supérieur à 4. Il est nécessaire que manuellement vous le forciez à être sur un port COM allant de 1 à 4.

Pour cela (adaptateur branché au PC), ouvrez le gestionnaire de périphériques. Sur windows 10 tapez directement en bas en gauche de l'écran « Gestionnaire de périphériques ». Sa fenêtre s'ouvre.

2

Port de communio Port imprimante (LPT1)

## (--)) Cartes réseau 0 Gestionnaire de périphériques Claviers Contrôleurs audio, vidéo et jeu Contrôleurs de bus USB Sa Contrôleurs de stockage Contrôleurs IDE ATA/ATAPI Entrées et sorties audio Files d'attente à l'impression : Repérez « Ports (COM et LPT) », déroulez son Fournisseur d'impression WSD menu en cliquant sur sa flèche. Imprimantes Lecteurs de disque Repérez votre adaptateur USB/RS232 (ici ATEN Lecteurs de DVD/CD-ROM USB.... Dans l'exemple c'est le port COM7 qui a Microprogramme Moniteurs été attribué par défaut). Ordinateur Cliquez deux fois dessus. Périphérique d'acquisition d'images Périphériques d'interface utilisateur Périphériques logiciels to Périphériques système 5 Ports (COM et LPT) ATEN USB to Serial Bridge (COM7) Propriétés de : ATEN USB to Serial Bridge (COM7) × 🔿 📅 🖾 🖉 🖬 💆 Port de communication (COM1) Cartes graphiques Événements Gestion de l'alimentation Port de communication (COM2) Cartes réseau Port Settings Pilote Détails 5 Général Port imprimante (LPT1) Claviers Contrôleurs audio, vid Bits per second: 9600 -Contrôleurs de bus US Sa Contrôleurs de stocka Data bits: 8 • Contrôleurs IDE ATA/A La boite de dialogue de ce périphérique Entrées et sorties audi Parity: None × 📇 Files d'attente à l'impi s'ouvre. > Fournisseur d'impress Stop bits: 1 -> 🚔 Imprimantes Lecteurs de disque Lecteurs de DVD/CD-F Cliquez sur l'onglet « Port Set-Flow control: None • tings » (paramètres du port), Microprogramme Restore Defaults Advanced.. Moniteurs Ordinateur Périphérique d'acquis Périphériques d'interfa Périphériques logiciels puis sur « Advanced ». to Périphériques système Ports (COM et LPT) ATEN USB to Serial Port de communie ۳.



**CONNEXION PC VIA** 



## PYROMATIC V30

Gestionnaire de périphériques

	iétés de : ATEN USB to Serial Brid	dge (COM7) X		C(
> 🍙 Cartes graphiques 🛛 🗛	vanced Settings for COM7			×
<ul> <li>Cartes graphiques</li> <li>Cartes réseau</li> <li>Claviers</li> <li>Contrôleurs audio, vid</li> <li>Contrôleurs de bus US</li> <li>Contrôleurs de stockaş</li> <li>Contrôleurs IDE ATA/A</li> <li>Contrôleurs IDE ATA/A</li> <li>Contrôleurs IDE ATA/A</li> <li>Files d'attente à l'imprivantes</li> <li>Ecteurs de disque</li> <li>Lecteurs de disque</li> <li>Lecteurs de DVD/CD-R</li> <li>Microprogramme</li> <li>Moniteurs</li> <li>Ordinateur</li> <li>Périphériques d'interfa</li> <li>Périphériques logiciels</li> <li>Périphériques logiciels</li> <li>Périphériques système</li> <li>Ports (COM et LPT)</li> <li>ATEN USB to Serial</li> <li>Port de communic</li> <li>Port mprimante (LP</li> </ul>	<ul> <li>✓ Use FIFO buffers (requires Select lower settings to correscing to correscing select higher settings for fast Receive Buffer: Low (1)</li> <li>Transmit Buffer: Low (1)</li> <li>OM Port Number: COM7</li> <li>COM4 (n use) COM5 (in use) COM6 (in use)</li> <li>Disable Init_DTR/RTS signal(Ex: 17</li> <li>Change Init_DTR/RTS level shift (17</li> <li>Disable Hardware Serial number 2303 Driver Buffer Size( 0 ~ 4096 )</li> </ul>	16550 compatible UART) ect connection problems. ster performance. Disable Serial nouse / modem) (TTL_High / RS232_Low >>TTL_Low / F	—	OK Cancel Defaults
Gestionnaire de périphériques		Dans le menu dé COM compris en Validez « OK », p	roulant, sélectior tre 1 et 4. ouis à nouveau «	nez un port OK ».
ichier Action Affichage ?				
• 🔿   🗊   📴   📝 🗊   💯	<b>▶</b> × ●			
<ul> <li>Claviers</li> <li>Contrôleurs audio, vidéo</li> <li>Contrôleurs de bus USB</li> <li>Contrôleurs de stockage</li> <li>Contrôleurs IDE ATA/ATAF</li> <li>Contrôleurs IDE ATA/ATAF</li> <li>Entrées et sorties audio</li> <li>Files d'attente à l'impression</li> <li>Fournisseur d'impression</li> <li>Imprimantes</li> <li>Lecteurs de disque</li> <li>Lecteurs de DVD/CD-ROM</li> <li>Mirroprogramme</li> </ul>	et jeu 91 ion : WSD			
<ul> <li>Moniteurs</li> <li>Ordinateur</li> </ul>		L'adaptateur doit	: maintenant affic	her le nouveau ué (ici COM3)

port COM que vous lui avez attribué (ici COM3).

> b Périphériques système 

> Périphériques logiciels

> 🚡 Périphérique d'acquisition d'images > Périphériques d'interface utilisateur

- ATEN USB to Serial Bridge (COM3)
- Port de communication (COM1)
- Port de communication (COM2)
  - Port imprimante (LPT1)
- > **Processeurs**
- > 📗 Souris et autres périphériques de pointage

Dans le logiciel Pyrostart du Pyromatic, cliquez sur l'onglet « Connexion», puis « Configuration ». Le menu « Configuration du port série » s'affiche, vous devez voir apparaître le port com que vous avez affecté à l'adaptateur. Sélectionnez le et validez.

ition <u>Affichage</u> Insertion	Forma <u>t O</u> utils Ta <u>b</u> lea	u Dispo <u>s</u> ition Fe <u>n</u>	être	2					
8.   <b>5</b> 1. 🖤   % 🗈 1	ີ≣ ≶໌   ທ • ຕ -   🖏 •	७ •   🍓 🚉   🗉	11ê ¶	41%	• 🔍	€ 2	. I 🖘 🔅		•
Pyrostart - [test 1]									
d 🌉 Fichier Edition Cor	nnection Fenêtre Aide								
<u>))</u> 🔁 🔒									
Titre :						Tune	Pyromatic		
Numéro de série :	r	Version :	1			Pyrom	atic V30	•	
	Comfiguration du port série	• X							
N° de la ligne	Port série			Description	n				
1								2	
2	С СОМ2								
3	C 0040								
4	. (+ LUM3			-					
5	C COM4								-
6									
7	- Valider								-
8	Automatique	2,4						6	
9	Automatique	2,6		2					
10	Automatique	2,8							
11	Automatique	3							

## Pour transférer votre programme, procédez maintenant normalement cliquez sur « Transfert » :

ion <u>A</u> ffichage <u>I</u> nserti	on Forma <u>t O</u> utils Ta <u>b</u> l	eau Dispo <u>s</u> ition Fe <u>n</u> êt	re <u>?</u>
1 <b>6 0.</b> V   X 0	n 🛍 💅   n + a +   🖏	• 🕹 • 🏽 🆓 🚳 🕅 🖽	A ¶ 41% • Q Q 🥘 . 🖙 🖗 🗛 .
Pyrostart - [test 1]			
Fichier Edition	Connection Fenêtre Aide		
)D: 🗁 🖬	Configuration	1	
Titre:	Transfert	-	
Numéro de série :		Version :	Type Pyromatic Pyromatic V30
N° de la ligne	Type de la voie	Retard de la voie	Description
1	Manuel	1	
2	Automatique	1,2	
3	Automatique	1,4	
1	Automatique	1,6	
5	Automatique	1,8	
3	Automatique	2	
7	Automatique	2,2	
8	Automatique	2,4	
Э	Automatique	2,6	
10	Automatique	2,8	
11	Automatique	3	

📴 Pyrostart - [test 1]			
Fichier Edition	Connection Fenêtre	Aide	
joj 🗁 🔒		Gestion de Connexion	
Titre :		Etat Connection	
Numéro de série :		Connectez le pyromatic au PC par la liaison série. Mettez en marche l'appareil en appuyant sur le bouton. Appuyez sur "Connecter" pour lancer le transfert.	<u> </u>
l° de la ligne	Type de la voie	Recherche de la connexion.	
	Manuel	×	
	Automatique		
	Automatique	Connecter Annuler Quitter	
	Automatique		
	Automatique		
	Automatique		
8	Automatique		
1	Automatique	3	

Quand l'ordinateur affiche « Recherche de la connexion », allumez à ce moment là le Pyromatic (poussoir Marche/Arrêt)

## ion Affichage Insertion Format Qutils Tableau Disposition Fenêtre ? B 🚇 D 🖤 X 🗈 🛍 ≪ 🗠 • ⊂ • 🐘 • Ć • 🧠 👰 IIII IA ¶ 41% - • Q Q I? \_ I ∞ 🐲 🗚 🗛 \_

🌉 Pyrostart - [test 1]				
Fichier Edition	Connection Fenêtre	Aide		
D 🗁 🔒		Gestion de Connexion		
Titre :		Etat Connection		
Numéro de série :		Demande du numéro de série Le numéro de série est : 208490055 La version du circuit est 1.2	^	
N° de la ligne	Type de la voie	Transmission des données		
1	Manuel		~	
2	Automatique			
3	Automatique	Progression de la transmission		
1	Automatique			
5	Automatique	-		
3	Automatique	Connecter Annuler G	Juitter	
7	Automatique			
3	Automatique			
9	Automatique			
0	Automatique			
1	Automatique	3		

Le programme se transfère.

Attendez la bonne fin de la procédure avant de débranchez le cordon du Pyromatic.

En cas de débranchement-rebranchement de l'adaptateur de votre PC, ce dernier peut à nouveau lui affecter un port COM différent (voire supérieur à 4), si cela se produit procédez à nouveau de la même méthode.