


Système MAF60 SERIE II : Numéros de série.



Les appareils de la gamme MAF60 serie II disposent tous d'un numéro de série unique de 10 chiffres. Ce numéro de série est utile dans le cadre suivi de l'entretien de l'appareil, pour les mises à jour des firmwares, de l'identification des appareils... Chaque groupe de chiffres qui le compose a une signification, selon ce modèle :



- Type d'appareil : 04 si c'est un satellite, 03 si c'est une télécommande, 07 si c'est un Oxydium
- Année : 2013 dans l'exemple.
- Semaine : n° de la semaine selon un calendrier civil standard. Dans l'exemple semaine 22 (fin mai).
- N° individuel unique : dans l'exemple c'est le 279eme satellite chronologiquement fabriqué depuis le début de la production de ce type d'appareil en 2007.

Où trouver le n° de série de la télécommande filaire MAF60 serie II (ref PUPMAF60) ?

Ce numéro de série est indiqué par une étiquette dans le compartiment des piles situé au dos du boîtier. Pour le lire, retirer la trappe des piles, puis retirer les piles.

- Ce n° de 10 chiffres commence par 03 pour une télécommande. Si vous ne parvenez pas lire le numéro (étiquette disparue), il est possible de le retrouver informatiquement en faisant une mise à jour du firmware de l'appareil (même si elle a déjà été faite), à ce moment là l'écran de mise à jour vous donne le n° série (*observation : le n° de série indiqué à l'écran ne fait généralement pas apparaître le premier 0 et commence directement par le 3*).



0314230196

Où trouver le n° de série des satellites MAF60 serie II (ref SatMAF60) & Oxydium ?

Le numéro de série des satellites est gravé sur la cornière verticale du fond côté droit pour la version flight-case, et est indiqué par une étiquette dans le couvercle côté droit pour la version valise IP65 plastique .

Ce n° de 10 chiffres commence par 04 pour un satellite et 07 pour un Oxydium. Si vous ne parvenez pas lire le numéro (gravure ou étiquette effacées), il est possible de le retrouver informatiquement avec un ordinateur PC en faisant une mise à jour du firmware de l'appareil (même si elle a déjà été faite), à ce moment là l'écran de mise à jour vous donne le n° série (*observation : le n° de série indiqué à l'écran ne fait généralement pas apparaître le premier 0 et commence directement par le 4 pour un satellite, et le 7 pour un Oxydium*).



Satellite version « Flight case » (2007 à 2014)



Satellite version valise plastique IP65 (2014 et +)